






CRS SYMBOLEN QUIZ












































CRS SYMBOLEN QUIZ












































CRS SYMBOLEN QUIZ




Gevarenzone bestuurders- en passagiersairbag




Start/Stop knop (motor en contact). Bij vrachtwagens/ bussen alleen de motor. Denk aan de hoofdschakelaar!




Knie-airbag bestuurder



Gordelspanner




Accupakket



Brandstoftank




Nooduitgang dak (alleen bij bussen)



SRS regeleenheid




Bestuurders slaapcabine (alleen bij bussen)



Hogedruk gasgenerator




Motorkap opening (Scharnieren bij het voorraam)



In het dashboard:
Passagiersairbag
In de stoel:
Anti-duik airbag




Handmatige gasafsluitklep met aanduiding van gastype (LPG)



Vrachtwagen / bus accu (24 Volt)




Mechanische sensor voorkant/zijkant/achterkant



Zekeringkast die hoogspanning uitschakelt


CRS SYMBOLEN QUIZ




Bestuurdersairbag



Hoogspannings-
apparaat dat de
hoogspanning loskoppelt



Bagageruimte opening




Cilinder ter ondersteuning
van motorkap of achterklep




Hoogspanningskabel



Beschermingssysteem
voor voetgangers




Back-up accu (indien
gescheiden van SRS
regeleenheid)
Ultra-condensator
(< 30 Volt)




Speciale
batterijtoegang



Nooduitgang deur
(alleen bij bussen)



Accu (12, 24 of 48 Volt)




Brandstofcelcomponent




Gastank met aanduiding
van gastype (CNG)



Grill opening



Zijairbags in de stoelen



Automatische
rolbeugel



Cabine ondersteuning
(alleen bij vrachtwagens)